

Tips n Tricks Kia Picanto

Cara Melepas Engkol Kaca Belakang Kia Picanto – 29 Nov 2011

1. Engkol kaca belakang terlihat seperti gambar dibawah ini :



Sebelum melepas engkol tersebut, sediakan alat-alat berupa :

Obeng(---)

Tang

Kawat yang cukup besar, ujungnya dibentuk seperti kail mata pancing

2. Selanjutnya selipkan obeng (---) seperti terlihat pada gambar dan selipkan kawat yang ujungnya seperti mata pancing, arahkan mata pancing ke engkolnya untuk mengait pin penahan engkol, setelah pin terasa terkait mata pancing, tarik kawat ke arah atas / mengarah keluar sampai pin terlepas.



3. Selanjutnya pin akan terlepas.



4. Tarik engkol sampai terlepas.



5. Sebagai gambaran pin penahan engkol pada saat terpasang posisinya seperti apa, silahkan lihat gambar.



6. Peralatan yang digunakan untuk membuka engkol dan engkol + pinnya.



Sources provided by Sigit Purnomo – PiCA 0149, Edited for Blog by Arwan - Nov 29, 2011